



Funktionsweise:

Zündschalter in Stellung 2 drehen und dann den Zündungsschalter einschalten. Dann mit dem Starttaster den Motor starten. Wenn Öldruck erreicht ist, bei laufendem Motor wird die Verbindung vom Starttaster zum Anlasser unterbrochen. Die Öldrucklampe erlischt und das Relais fällt ab. Die Schaltung zeigt das Relais bei stehendem Motor abgeschalteter Zündung durch den Schalter und abgeschalteten Zündschloss.